セット内容

■ 取扱説明書(本書)

■ 本体手首	■ 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)		
A B 可動手首	C D 武器用手首	E F 握り手首	G H 開き手首

ダンガードA 本体

変形用
ガードランチャー

交換用
ガードランチャー

ガードランチャー
ノズルパーツ

交換用
ランディングギアパーツ

交換用胸部パーツ

胴体カバー


ウイング(左)


ウイング(右)

交換用ウイング

補助パーツ

メインノズル操作棒


コズモアロー×2


A B
ディテールアップ
コズモアロー(A/B)

補助支柱A

補助支柱B

スカイアロー

ディスプレイ
支柱C

ディスプレイ
支柱D

ディスプレイ支柱B

ディスプレイ支柱A

ディスプレイ台座

⚠ 注　意　お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
●可動部分の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。
《 使用上の注意 》
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
●関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
●本体・部品を箱に戻す場合は、袋に入れてから戻してください。

矢印一覧	取り付けます。 Attachable	取り外します。 Removable	可動します。 Movable

■各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に取り付けてください。
※画像は試作品を使用しています。商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ダンガードAの組み立て方

1 ※右の説明でウイングのたたむ方向を確認して、左右をまちがえないように取り付けてください。



2



3



4


コズモアロー

5



肩の可動

脚部の可動





※連動してひざ裏のパネルが可動します。

手首の交換と武器の持たせ方

手首の交換



※反対側も同様に
交換することができます。

コズモアロー





※反対側も
同様に行います。



※同様に武器用手首にも
持たせることができます。



※同様に可動手首にも
持たせることができます。

サテライザーへの変形







※ロック解除ボタンを
押して、分離させます。





※指を折りたたみます。



6

※手首、腕部を変形させながら
胸部に収納します。



【画像のようになります。】

7





8



9

10



11

※メインノズル操作棒で、
メインノズルを変形させます。

※反対側も同様に
行います。



※元に戻す場合は、メインノズル側から
メインノズル操作棒で押し込みます。



※水平尾翼を出しておきます。

12



13

※下蓋を閉じます。



※固定ジョイントを
広げます。



注 意

分離の際に外しづらい場合は、
脚部を左右に少し開いて、
固定ジョイントを広げてください。



ランディングギアの展開









※画像のように補助支柱で支えます。



サテライザーのディスプレイ





サテライザーのディテールアップ







ダンガードAのディテールアップ

ガードランチャーの交換



ウイングの交換



胸部パーツの交換



※ディスプレイ台座に立たせることができます。

ガードランチャーのギミック



※変形用ガードランチャーにも
同様に取り付けることができます。

スカイアローの分離・変形



ディスプレイ台座の組み立て方



ディスプレイの仕方 1



※矢印の順番に取り付けます。



❶ メインノズル操作棒
❷ 補助支柱B
❸ 腕部(右)
❹ 腕部(左)
❺ 補助支柱A
❻ 交換用ランディングギアパーツ
❼ 胴体カバー
❽ 補助パーツ
❾ 交換用胸部パーツ
❿ 交換用ウイング

ディスプレイの仕方 2



※反対側も同様に取り付けます。



⓫ 交換用ガードランチャー
⓬ ガードランチャーノズルパーツ
⓭ スカイアロー
⓮ ディテールアップ コズモアロー(A/B)
⓯ 手首E
⓰ 手首G
⓱ 手首C
⓲ 手首F
⓳ 手首H
⓴ 手首D
㉑ ウイング(左)
㉒ ウイング(右)